





**COMMENT RÉGLER VOTRE BANDE À DEL AU MODE DE  
COULEURS RVB, COMMANDE DE LA LUMINOSITÉ ET DE  
LA SATURATION**

1. Ouvrez l'application SMRLite et sélectionnez l'appareil que vous souhaitez commander.



2. Si la bande à DEL est éteinte , appuyez sur le bouton d'alimentation situé au bas de l'écran pour l'allumer.



3. Choisissez « Couleur » apparaissant en haut de l'écran pour accéder aux commandes du mode de couleurs RVB.
4. Votre bande à DEL devrait diffuser une couleur RVB.
5. Pour ajuster la couleur, déplacez le petit cercle blanc entourant la roue des couleurs jusqu'à la couleur souhaitée ou choisissez l'une des huit (8) couleurs prédéfinies proposées.



6. Pour ajuster la luminosité, glissez le curseur vers la gauche ou vers la droite pour diminuer ou augmenter la luminosité.
7. Pour ajuster la saturation, glissez le curseur vers la gauche ou vers la droite pour diminuer ou augmenter la saturation.
8. Pour éteindre la bande à DEL, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation situé au bas de l'écran.



## **BESOIN D'AIDE?**

Contactez-nous par courriel à [hello@SMRTLite.com](mailto:hello@SMRTLite.com)  
ou appelez-nous au (1) 800-388-6141 ext. 216.

**Service après-vente**  
**Heures d'ouverture**

**Du lundi au vendredi**  
**De 9 h 30 à 15 h (HNE)**